Apparecchiature Multifunzione 26 – Noleggio – Lotto 4 Procedura per l'attivazione della "notifica esaurimento consumabili"

La procedura per attivare la notifica dell'esaurimento del toner tramite l'invio mail è piuttosto semplice, questa guida passo-passo è studiata per guidare l'amministratore di sistema in tutti i passaggi. Andiamo per ordine:

Prerequisiti - La stampante in oggetto deve essere configurata in rete e deve aver attivato il servizio SMTP per l'invio di mail (potete trovare un esempio di configurazione SMTP a pagina 5 del documento).

Dopo aver attivato questi servizi possiamo andare a configurare la stampante. Entrare nel servizio SyncThru Web Service digitando l'indirizzo di rete della stampante su un qualsiasi browser (Internet Explorer, Safari, ecc...) ci apparirà questa schermata:

🗯 Safari File Modifica Vista	a Cronologia Segnalibri Finestr	a Aiuto	🖸 😋 🕙 🕬)) \$ [] 奈 Mer 14:41 snowboot Q :=
		192.168.6.9	5	0 1 0
Fabio Gennaretti - Outloo	k Web App RAID1 (i	nirror) - performance - mac mini Official Apple	Support Comm	SyncThru Web Service
SvncThru™	X3280NR		Eco DIS Stato lav Stampa diretta	Mappa del sito Accesso 🔮 Italiano 👻
Web Service		Bulleton Manufacture		
Embedded Web Server		Rubrica Manutenz		
Inizio				C₂ Centro informazioni
Informazioni dispositivo				-
	Stato: AVVERTENZA	Nome modello X3280	√R 	
	Avviso: <u>4 avvisi emessi</u>	Nome host x3280	.g A3280NK	
		Numero di serie 0A84E	1BGC0000GN	
-		Indirizzo IPv4 192.16	3.6.9	
		Indirizzo IPv6 Non co	nfigurato	
		Indirizzo MAC 30:CD	A7:62:21:55	
		Posizione laborat	orio	
		Amministratore Nome	ion configurato	
		scan@	onverge.it	
		Telefo	o non configurato	
		Assistenza clienti Telefor	o non configurato	
• • • • • • • • • • • • • • • •				
Info alimentazione				
Cartuccia del toner		Fotounità		
non Pim	acti Stata	Unita Rimasti	Stato	
valida	Stato	Nero	94% Pronta	Collegamenti recenti
Nero	84% Pronta	Ciano	95% Pronta	Inizio
Ciano	88% Pronta	Magenta	95% Pronta	
Magenta	89% Pronta	Giallo	95% Pronta	
C	0606 0.1			,
Vassoi di input		Vassoi di uscita		
			Copyright (C) 1995 Sa	amsung Electronics, All rights reserved.

La freccia rossa indica il punto in cui dovremo cliccare per entrare nelle funzioni estese della stampante. Cliccando su "Accesso" ci apparirà una finestra di login dove immettere l'utente amministratore del prodotto e la password impostata al momento della prima configurazione della stampante.



Una volta entrati nella sezione riservata noteremo che sulla barra delle opzioni verranno abilitate le voci "Sicurezza" ed "Impostazioni". Clicchiamo su impostazioni e si aprirà un menù a tendina dove dovremo andare a selezionare "Impostazione Dispositivo"

		192.168.6.9	Ċ	0 1
Fabio Gennaretti - Outl	ook Web App RAID1	(mirror) - performance - mac mini O	official Apple Support Comm	SyncThru Web Service
SyncThru™	X3280NR		I Eco DIS I Stato lav I Stampa diretta	i Mappa del sito i Logout (02:58) 🜒 Italiano
Veb Service	🗂 Informazioni	Rubrica Impos	stazioni Sicurezza	Manutenz
		Impostazion	ni dispositivo	
		Impostazion	ni di rete	Centro informazioni
				Informazioni per l'amministrativa
				obbigatorie
nformazioni dispositivo —				Informazioni amministratore di sister
				informazioni.
	Stato: AWERTENZA	N	2/2001/D	Amministrat sistema
	AVVERTENZA	Nome modello	AS20070R	
	Avviso: 4 avvisi emessi	Nome host	x3280	
		Numero di serie	0A84B1BGC0000GN	
		Indirizzo IPv4	192.168.6.9	
=		Indirizzo IPv6	Non configurato	
-		Indirizzo MAC	30:CD:A7:62:21:55	
		Posizione	laboratorio	
		Amministratore	Nome non configurato	— II
			scan@iconverge.it	— II
		Assistenza clienti	Telefono non configurato	
nfo alimentazione				_
Cartuccia del toner		Fotounità		
non Ri valida	masti Stato	Unita	Rimasti Stato	Collegamenti recenti
Nero	84% Pronta	Nero	94% Pronta	Inizio
Ciano	88% Pronta	Ciano	95% Pronta	
Magenta	89% Pronta	Gallo	95% Pronta	
	02// 8 1			
Vassoi di innut		Vassoi di necita		

Procedura per l'attivazione della "notifica esaurimento consumabili"

Sulla parte sinistra dello schermo, come ultima voce, compare "notifica e-mail". Clicchiamo questa scelta e vedremo la seguente schermata.

É Safari File Modifica Vista	a Cronologia	Segnalibri Fines	stra Aiuto		Fi 🤤 🗧	J 🜒 🕴 🛜	Mer 14:42 snowboot Q :E
				192.168.6.9	Ċ		• •
Fabio Gennaretti - Outloo	k Web App	RAID	1 (mirror) - performanc	e - mac mini Official Apple Su	pport Comm	SyncTh	nru Web Service +
SyncThru™	X3280NR			Eco DIS	S Stato lav Stampa diretta	Mappa del sito	Logout (02:58) 🕑 Italiano 💌
Web Service Embedded Web Server	đi 1	Informazioni	Rubrica	Impostazioni	Sicurezza	Manutenz	
Impostazioni	Notifica e-mail					Q	Centro informazioni
Impostazioni dispositivo							
▼ Sistema					Applica	Ripristina	
Impostazione							
Impostaz Eco	Generale						
Vassoio di entrata							
Misurazioni	Notifica	e-mail:		Abilita			
Gest. imm.							
Timbro	Destinator	vi o condinioni		\mathbf{A}			
Ora	Destinatar	ri e condizioni					
▼ Stampante				· · ·			
Generale	Selea	zionati: 0 Total: 0	(Max: 2)				
Grafica	Age	giungi	Modifica		Espandi tutto 🛛 🕨 Comprimi tutt	to	
Layout		Nome destinat	ario	Indirizzo(i) e-mail	Notifiche disponibili		
PoL							
PDF				Vuoto			
XPS							
Scaricare font e macro							
Copia							
▼ Digitalizza							
Modifica predefinita							
Dig su Email							
Scansione su server							Collegamenti recenti
Sicurezza Digitalizzazione							Notifica e-mail
Samsung Cloud							Impostazione
PC							Inizio
Notifica e-mail							
					Constant (C	1005 Samana Flant	
					Copyright (C	J 1995 Samsung Electro	Sines, An rights reserved.
100 - 슈 - Usa	_		_			_	

per abilitare il servizio clicchiamo sulla voce "abilita" indicata dalla freccia e potremo andare ad impostare i destinatari della notifica. Clicchiamo su "aggiungi" (contrassegnato dall'ovale rosso in figura) e si aprirà una nuova finestra dove impostare il tipo di notifica e l'indirizzo email di notifica.

ca					
			App	Riprist	tina Anr
estinat					
Nome:		Convenzione			
Indirizzo	o(i) e-mail:	consumo-mfp26@conve	erge.it		
otifica		Nota: Immettere più i virgola (,) o su una nu	indirizzi di dest Jova riga.	inatari separa	ti da una
otifica	Notifica	Nota: Immettere più i virgola (,) o su una nu	indirizzi di dest Jova riga. Gravità	inatari separa	ti da una
otifica	Notifica	Nota: Immettere più i virgola (,) o su una nu	indirizzi di dest 10va riga. Gravità	inatari separa	ti da una
otifica	Notifica Avviso V Materiali di consumo	Nota: Immettere più i virgola (,) o su una nu	indirizzi di dest Jova riga. Gravità	Condizion	i
otifica	Notifica Avviso Materiali di consumo Avviso esaurimento part	Nota: Immettere più i virgola (,) o su una nu di consumo	Gravità	Condizion	i
otifica	Notifica Avviso Materiali di consumo Avviso esaurimento part Errori di sistema	Nota: Immettere più i virgola (,) o su una nu di consumo	Gravità	Condizion	i IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
otifica	Notifica Avviso Materiali di consumo Avviso esaurimento part Errori di sistema Chiamata funzionamento	Nota: Immettere più i virgola (,) o su una nu di consumo	Gravità AVVERTENZA Critico	Condizion	i

Impostiamo come destinatario "Convenzione" ed indirizzo email:

consumo-mfp26@converge.it

selezioniamo le voci interessate per questa procedura, come da riquadro rosso e clicchiamo su "impostazione" come indicato dalla freccia. Nella seguente sezione potremo abilitare ed impostare la percentuale del consumabile che fa attivare il servizio di notifica.

Avviso esaurimento parti di consumo	×
	Applica Ripristina Annulla
Il dispositivo notifica la carenza di materiali di consumo q specificato Avviso esaurimento parti di consumo	uando il livello del toner è inferiore al valore
Livello toner:	 Abilita 10 (0 ~ 50%)
Livello fotounità:	V Abilita
Avvertenza contenitore toner usato:	10 (0 ~ 50%) ▼ Abilita

Clicchiamo su "Applica", sia su questa schermata, sia sulla precedente e la configurazione sarà attiva. Per chiarire eventuali dubbi sulla procedura potete contattarci inviando un messaggio email a: <a href="mailto:assistenza-mfp26-lotto4@converge.it



Esempio di configurazione Server SMTP

Come già detto in precedenza per entrare in modalità configurazione dobbiamo accedere all'area riservata attivando le voci "impostazioni" e "sicurezza".

Una volta eseguito il login selezioneremo impostazioni – impostazioni rete, sempre sulla parte sinistra della schermata clicchiamo la voce "server della posta in uscita (SMTP) come in figura:

É Safari File Modifica V	ista Cronologia Segnalibri Finestra	Aiuto	R 🖯 🕄) ●)) ≵[] 奈 Ven 14:49 snowboot Q :=
		192.168.6.9	¢	0 1
Fab	io Gennaretti - Outlook Web App		SyncTh	ru Web Service
SyncThru™	X3280NR	Eco DIS	Stato lav Stampa diretta	Mappa del sito Logout (02:55) 🕑 Italiano 🔻
Web Service	f Informazioni R	ubrica Impostazioni	Sicurezza M	lanutenz
npostazioni	Server della posta in uscita (SMTP)			Centro informazioni
Importancial of inte Generale TCPIIP-4 TCPIIP-4 Bander TCPIIP.LPR, IPP Baneral attrap TTP AvPrint ThePrints Samsurg Colou Print Stampa PrinterOn Cloud	Simple Mail Transfer Protocol (SMTI Server SMTP: Numero porta: Connessione e-mail sicura con SSL/	2) A_ Campo obligatorio A_ Campo obligatorio TLS: © Nessuna	(1 ~ 65535)	Retaine I (Information) Retaine I (Informatio
Google Cloud Print Telnet WSD SLP UPnP mDNS	Informazioni login SMTP	 SSL TLS 		
CIPS (cantella condivisa) SNMP	SMTP richiede l'autenticazione:	Abilita		
HTTP	Password:			
Ripristina predefinite	Conferma password:	Cambia Password		Collegamenti recenti Server della posta in usota (SMTP) Generale
	Autenticazione POP3			Inizio
	L'SMTP richiede il POP3 prima dell'autoriticazione SMTP:	Abilita		
			Copyright (C) 19	25 Samsung Electronics, All rights reserved.

Nella prima sezione "Simple mail transfer protocol (SMTP) andranno inseriti l'indirizzo IP del server SMTP, la porta ed un eventuale uso dei protocolli di sicurezza SSL o TLS.

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)		
Server SMTP:	10.10.10.10]
Numero porta:	465	(1 ~ 65535)
Connessione e-mail sicura con SSL/TLS:	Nessuna	
	SSL	
	© TLS	

Se il server richiede un'autenticazione sulla sezione "informazioni login SMTP" abilitare la sezione ed immettere login e password della vostra infrastruttura. Come da esempio:

Informazioni login SMTP	
SMTP richiede l'autenticazione:	Abilita
ID login:	admin
Password:	
Conferma password:	
	Cambia Password

Nella terza sezione "Autenticazione POP3" abbiamo la possibilità di inserire i parametri, se necessari, dell'autenticazione POP3: server, password e uso di certificati di sicurezza. A titolo di esempio:

Autenticazione POP3		
L'SMTP richiede il POP3 prima dell'autenticazione SMTP:	V Abilita	
Server POP3:	pop.pippo.it	
Numero porta:	110	(1 ~ 65535)
Connessione e-mail sicura con SSL/TLS:	SSL 🔻	
ID login:	admin	
Password:		
Conferma password:	****]

Nella quarta sezione si possono parametrizzare il timeout di collegamento con il server SMTP, l'indirizzo che comparirà come mittente delle email ed eventualmente la dimensione massima del messaggio inviato. Ad esempio:

Avanzato			
Timeout collegamento server SMTP:	30		(30 ~ 120) secondo(i)
Impostazione predefinita [From:] Address:	scan@converge.it	eeme indivi	
	Campo utilizzato	come indiri	zzo e-mail dell'amministratore
Dimensione massima messaggio:	10 MB	-	
	Le Email di grand Email multipli, di pagina	li dimension visi in corris	i verranno inviate come messaggi pondenza delle interruzioni di



Nella quinta sezione abbiamo la possibilità di eseguire un test della configurazione. Utilizzando questa opzione possiamo verificare che i parametri inseriti siano funzionanti oppure, nel caso in cui il test non venisse superato, sarà necessario correggere la configurazione.

Test configurazione SMTP		
	Test	

Per chiarire eventuali dubbi sulla procedura potete contattarci inviando un messaggio email a: <assistenza-mfp26-lotto4@converge.it>